Ranger son robot tondeuse pour l’hiver.



Fiche à imprimer · sources relues le 13 novembre 2026

Sept étapes à cocher, de la dernière tonte à la remise en route. Les consignes viennent des guides Husqvarna pour l’Automower. Sur un Worx, un Segway, un Mammotion ou un Gardena, la notice de votre modèle passe avant cette fiche.

À éviter : l’abri de jardin non isolé s’il gèle chez vous. Husqvarna demande un rangement au-dessus de 0 °C.

Étape 1 · Octobre à novembre, tant que l’herbe pousse

Les dernières tontes

- [ ] Laisser l’herbe à 6 à 8 cm pour l’hiver : une herbe un peu longue protège mieux la pelouse.
  [S2]
- [ ] Continuer à tondre tant que l’herbe pousse. Dans un climat doux, réduire le nombre de passages.
  [S2]
- [ ] Sur un Automower, activer la protection antigel : le robot reste à la station sous 5 °C.
  [S2]
- [ ] Arrêter quand la pousse s’arrête. L’enseigne Hubo place la dernière tonte en octobre en Belgique.
  [S8]

Étape 2 · Le jour du remisage

Le nettoyage

- [ ] Retirer l’herbe collée sous le châssis, sur les roues et sur le disque de coupe.
  [S2]

- [ ] Nettoyer les contacts de charge, sur le robot et sur la station.
  [S2]

- [ ] Husqvarna conseille aussi un nettoyage chez le revendeur après chaque saison. Demander le tarif avant de confier le robot.
  [S2]

Étape 3 · Avant de ranger, pas au printemps

Les lames

- [ ] Poser des lames neuves avant l’hiver : elles évitent la rouille sur le disque pendant le stockage.
  [S2]

- [ ] Changer la vis en même temps que la lame, à chaque fois.
  [S2, S3]

Étape 4 · Juste avant d’éteindre le robot

La batterie

- [ ] Automower : charger la batterie à fond, puis éteindre. Husqvarna l’écrit noir sur blanc.
  [S2]

- [ ] Autres marques : suivre la notice. Les consignes de charge ne sont pas les mêmes partout.

Étape 5 · Tout l’hiver

Le rangement

- [ ] Robot à l’intérieur, au sec, au-dessus de 0 °C, posé sur ses roues, sur une surface plane.
  [S2]

- [ ] Station de charge à l’intérieur aussi (sur les modèles NERA, la plaque de base peut rester dehors).
  [S2]

- [ ] Débrancher l’alimentation et la ranger au sec, à l’abri du gel.
  [S2]

- [ ] Les réglages restent en mémoire robot éteint : rien à noter.
  [S2]

Étape 6 · Avant de débrancher la station

Les câbles

- [ ] Laisser le câble périphérique et le câble guide dans le sol tout l’hiver.
  [S2]

- [ ] Étiqueter chaque fil avant de le débrancher : on le rebranche sans erreur au printemps.
  [S2]

Étape 7 · Au printemps, quand la pousse repart

La remise en route

- [ ] Attendre que l’herbe repousse (vers 8 °C) et atteigne 5 à 7 cm.
  [S3]

- [ ] Ratisser feuilles, branches et pommes de pin avant le premier passage.
  [S3]

- [ ] Commencer avec une coupe haute, puis descendre par paliers.
  [S3]

Sources

[S2] Husqvarna, Guide d’assistance Automower par saison

[S3] Husqvarna, Préparer la pelouse et le robot Automower pour la saison de tonte

[S8] Hubo, Calendrier du jardin

Sources relues le 13 novembre 2026. La fiche rapporte les consignes écrites du fabricant : l’équipe ne les a pas essayées elle-même.